

## **A** Product fiche

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>B</b> Supplier                          | Panasonic Corporation |
| <b>C</b> Model ID                          | TX-40CX400B           |
| <b>D</b> Energy efficiency class           | A                     |
| <b>E</b> Visible screen size (diagonal)    | 100 cm / 40 inches    |
| <b>F</b> On mode average power consumption | 63 W                  |
| <b>G</b> Annual energy consumption *1      | 91 kWh                |
| <b>H</b> Standby power consumption *2      | 0,50 W                |
| <b>I</b> Off mode power consumption        | NA                    |
| <b>J</b> Screen resolution                 | 3840 x 2160           |

**K** \*1: Energy consumption XYZ kWh per year, based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days.

The actual energy consumption will depend on how the television is used.

**L** \*2: when the TV is turned off with the remote control and no function is active.

**M** For the information of rated power consumption, refer to the label on the TV back cover.

|          |   |  |   |
|----------|---|--|---|
| <b>A</b> | Produktidatienblatt   | <b>C</b> Modellienkung   | <b>G</b> Jährlicher Energieverbrauch  |
| <b>B</b> | Lieferanten   | <b>D</b> Energieeffizienzklasse  | <b>H</b> Leistungsaufnahme im Betriebs-Zustand  |
| <b>E</b> | Sichtbare Bildschirmdiagonale   | <b>E</b> Leistungsaufnahme im Aus-Zustand  | <b>I</b> Leistungsaufnahme im Aus-Zustand   |
| <b>F</b> | Leistungsaufnahme im Ein-Zustand  | <b>F</b> Bildschirmauflösung   | <b>J</b> Bildschirmauflösung  |
| <b>K</b> | Energieverbrauch XYZ kWh/Jahr, auf der Grundlage eines täglich vierstündigen Betriebs des Fernsehgerätes an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgerätes ab. | <b>K</b> Energieverbrauch XYZ kWh per jaar, gebaseerd op het elektriciteitsverbruik van de televisie wanneer deze gedurende 365 dagen 4 uur per dag aanstaat. Het feitelijkte energieverbruik is afhankelijk van de manier waarop de televisie wordt gebruikt. | <b>L</b> Wenn der Fernseher mit der Fernbedienung ausgeschaltet wird und keine Funktion aktiviert ist |
| <b>M</b> | Weitere Informationen zur Nennleistungsaufnahme siehe Aufkleber auf der hinteren Abdeckung des Fernsehers.  | <b>M</b> Weitere Informationen zur Nennleistungsaufnahme siehe Aufkleber auf der hinteren Abdeckung des Fernsehers.  |   |

|          |  |   |  |
|----------|--|---|--|
| <b>A</b> | Productkaart   | <b>C</b> Typeaanduiding   | <b>G</b> Jaarlijks energieverbruik   |
| <b>B</b> | Leverancier  | <b>D</b> Energie-efficiëntieklasse  | <b>H</b> Elektriciteitsverbruik in de slaapstand   |
| <b>E</b> | Zichtbare scherm diagonaal   | <b>E</b> Schermresolutie  | <b>I</b> Elektriciteitsverbruik in de uitstand   |
| <b>K</b> | Energieverbruik XYZ kWh per jaar, gebaseerd op het elektriciteitsverbruik van de televisie wanneer deze gedurende 365 dagen 4 uur per dag aanstaat. Het feitelijkte energieverbruik is afhankelijk van de manier waarop de televisie wordt gebruikt. | <b>K</b> Energieverbruik XYZ kWh per jaar, gebaseerd op het elektriciteitsverbruik van de televisie wanneer deze gedurende 365 dagen 4 uur per dag aanstaat. Het feitelijkte energieverbruik is afhankelijk van de manier waarop de televisie wordt gebruikt. | <b>L</b> Als de tv is uitgeschakeld met de afstandsbediening en er geen functies actief zijn |
| <b>M</b> | Maadpleeg het etiket aan de achterkant van de tv voor informatie over het nominale elektriciteitsverbruik.   | <b>M</b> Raadpleeg het etiket aan de achterkant van de tv voor informatie over het nominale elektriciteitsverbruik.   |  |

|          |  |  |  |
|----------|--|--|--|
| <b>A</b> | Scheda prodotto  | <b>C</b> Classificazione del modello   | <b>G</b> Consumo annuo di energia  |
| <b>B</b> | Fornitore  | <b>D</b> Classe di efficienza energetica   | <b>H</b> Consumo di energia in modo stand-by   |
| <b>E</b> | Diagonale dello schermo visibile   | <b>E</b> Consumo di energia in modo acceso   | <b>I</b> Consumo di energia in modo spento   |
| <b>K</b> | Consumo di energia in modo acceso  | <b>K</b> Consumo di energia XYZ kWh/anno calcolato sulla base del consumo di un televisore in funzione per 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo effettivo di energia dipende dall'utilizzo reale del televisore. | <b>L</b> Quando il televisore viene spento con il telecomando e non sono attive funzioni |
| <b>M</b> | Per le informazioni sul consumo di energia nominale, fare riferimento all'etichetta sul coperchio posteriore del televisore. | <b>M</b> Per le informazioni sul consumo di energia nominale, fare riferimento all'etichetta sul coperchio posteriore del televisore.  |  |

|          |   |  |   |
|----------|---|--|---|
| <b>A</b> | Fiche produit   | <b>C</b> Référence du modèle   | <b>G</b> Consommation d'énergie annuelle  |
| <b>B</b> | Fournisseur   | <b>D</b> Classe d'efficacité énergétique   | <b>H</b> Consommation électrique en mode veille   |
| <b>E</b> | Diagonale d'écran visible   | <b>E</b> Consommation électrique en mode arrêt   | <b>I</b> Consommation électrique en mode arrêt  |
| <b>K</b> | Consommation d'énergie en mode marche   | <b>K</b> Résolution de l'écran   | <b>L</b> Lorsque le téléviseur est éteint à l'aide de la télécommande et qu'aucune fonction n'est active.   |
| <b>M</b> | Isjunga energiförbrukningen per månad beräknad utifrån ett timmes användning av tv:n under 365 dagar. Den faktiska energiförbrukningen varierar beroende på hur tv:n används. | <b>M</b> Isjunga energiförbrukningen per månad beräknad utifrån ett timmes användning av tv:n under 365 dagar. Den faktiska energiförbrukningen varierar beroende på hur tv:n används. | <b>M</b> La consommation nominale est indiquée sur l'étiquette apposée sur la partie arrière du téléviseur. |

|          |  |   |  |
|----------|--|---|--|
| <b>A</b> | Gaminio kortelė  | <b>C</b> Modelio identifikatorius   | <b>G</b> Metinis energijos sunaudojimas  |
| <b>B</b> | Tiekėjas   | <b>D</b> Energijos efektyvumo klasė   | <b>H</b> Energojios sunaudojimas budėjimo režimu   |
| <b>E</b> | Matoma ekrano įstrižinė  | <b>E</b> Energojios sunaudojimas išjungus gaminį  | <b>I</b> Energojios sunaudojimas išjungus gaminį   |
| <b>K</b> | Energojios sunaudojimas įjungus gaminį   | <b>K</b> Ekranu skiriamoji geba   | <b>L</b> Kai televizorius išjungiamas, jo energijos sunaudojimas apskaičiuojamas pagal vidutinę 365 dienų energijos sunaudojimą. Faktinis energijos sunaudojimas priklauso nuo to, kaip televizorius naudojamas. |
| <b>M</b> | Informacija apie vardinį energijos suvartojimą žr. etiketę ant televizoriaus galinio gaubto. | <b>M</b> Informacija apie vardinį energijos suvartojimą žr. etiketę ant televizoriaus galinio gaubto. |  |

|          |  |   |   |
|----------|--|---|---|
| <b>A</b> | Ficha de produto   | <b>C</b> Identificador de modelo  | <b>G</b> Consumo de energia anual   |
| <b>B</b> | Fornecedor   | <b>D</b> Classe de eficiência energética  | <b>H</b> Consumo, em termos de potência, em estado de vigília   |
| <b>E</b> | Diagonal visível do ecrã   | <b>E</b> Consumo, em termos de potência, em estado de desactivação  | <b>I</b> Consumo, em termos de potência, em estado activo   |
| <b>K</b> | Consumo de energia de XYZ kWh por ano, baseado no consumo, em termos de potência, do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia real dependerá do modo como o televisor é utilizado. | <b>K</b> Consumo de energia de XYZ kWh por ano, baseado no consumo, em termos de potência, do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia real dependerá do modo como o televisor é utilizado. | <b>L</b> Quando o televisor, é desligado com o telecomando e quando não está activada qualquer função |
| <b>M</b> | Para obter informações sobre o consumo de potência nominal, consulte a etiqueta na tampa traseira do televisor.  | <b>M</b> Para obter informações sobre o consumo de potência nominal, consulte a etiqueta na tampa traseira do televisor.  |   |

|          |  |   |  |
|----------|--|---|--|
| <b>A</b> | Ficha de producto  | <b>C</b> Identificador del modelo   | <b>G</b> Consumo de energía anual  |
| <b>B</b> | Proveedor  | <b>D</b> Clase de eficiencia energética   | <b>H</b> Consumo de electricidad en espera   |
| <b>E</b> | Diagonal visible de la pantalla  | <b>E</b> Consumo de electricidad en modo apagado  | <b>I</b> Consumo de electricidad en modo apagado   |
| <b>F</b> | Consumo de energía XYZ kWh al año, suponiendo cuatro horas de funcionamiento diario durante 365 días. El consumo efectivo dependerá de las condiciones reales de uso de la televisión. | <b>F</b> Resolución de la pantalla  | <b>L</b> Cuando el TV se apaga con el mando a distancia y no existe ninguna función activa |
| <b>M</b> | Para información sobre el consumo de potencia nominal consulte la etiqueta en la cubierta trasera del televisor.   | <b>M</b> Para información sobre el consumo de potencia nominal consulte la etiqueta en la cubierta trasera del televisor. |  |

|          |  |   |   |
|----------|--|---|---|
| <b>A</b> | Informationsblad   | <b>C</b> Modellbeteckning   | <b>G</b> Årlig energiförbrukning  |
| <b>B</b> | Leverantör   | <b>D</b> Energieffektivitetsklass   | <b>H</b> Effektförbrukning i standbyläge                                      |
| <b>E</b> | Synlig skärmdiagonal   | <b>E</b> Effektförbrukning i påsläge  | <b>I</b> Effektförbrukning i friläge  |
| <b>K</b> | Energiförbrukning XYZ kWh per år, beräknad utifrån effektförbrukningen för en tv-mottagare som används fyra timmar per dygn under 365 dygn. Den faktiska energiförbrukningen kommer att bero på hur tv-mottagaren används. | <b>K</b> Skärmupplösning  | <b>L</b> När TV:n är avslagen via fjärrkontrollen och ingen funktion är aktiv |
| <b>M</b> | För information om nominell effektförbrukning, se etiketten på TVns baksida.   | <b>M</b> För information om nominell effektförbrukning, se etiketten på TVns baksida. |   |

|          |  |  |  |
|----------|--|--|--|
| <b>A</b> | Produktinfo  | <b>C</b> Modell-ID   | <b>G</b> Årlig energiförbruk   |
| <b>B</b> | Leverantör   | <b>D</b> Energieffektivitetsklasse   | <b>H</b> Strömförbruk i standby  |
| <b>E</b> | Synlig skjerm-diagonal   | <b>E</b> Synlig skjerm-diagonal  | <b>I</b> Strömförbruk i modus  |
| <b>K</b> | Strømförbrukning XYZ kWh per år, beregnet utifrån effektforbrukningen basert på bruk av TV-en for 4 timer per dag for 365 dager. Det faktiske energiforbruket vil være avhengig av hvordan TV-en brukes. | <b>K</b> Skjermoppløsning  | <b>L</b> Når TV-en er skrudd av med fjernkontrollen og ingen funksjon er aktiv |
| <b>M</b> | For informasjon om nominell effekt, se etiketten på TV-bakdekselet.  | <b>M</b> For informasjon om nominell effekt, se etiketten på TV-bakdekselet. |  |

|          |   |   |   |
|----------|---|---|---|
| <b>A</b> | Tuoteseloste  | <b>C</b> Mallitunniste  | <b>G</b> Vuotuinen energiankulutus  |
| <b>B</b> | Varantonttaja   | <b>D</b> Energiatehokkuusluokka   | <b>H</b> Valmiustilan energiankulutus   |
| <b>E</b> | Näkyvässä olevan kuvapinnan lävistäjä   | <b>E</b> Tehokulutus pois päällä -tilassa   | <b>I</b> Tehokulutus pois päällä -tilassa   |
| <b>F</b> | Tehokulutus päälle kytkettynä -tilassa  | <b>F</b> Kuvaruudun resoluutio  | <b>L</b> Kun TV on sammutettu kauko-ohjaimella ja mikään toiminto ei ole käytössä       |
| <b>K</b> | Energiankulutus XYZ kWh:aa vuodessa, kun oletetaan, että televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käytöstä. | <b>K</b> Käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käytöstä. | <b>M</b> Tietoja nimellisestä virrankulutuksesta on kyllitssä televisioin takakannessa. |
| <b>M</b> | Tietoja nimellisestä virrankulutuksesta on kyllitssä televisioin takakannessa.  | <b>M</b> Tietoja nimellisestä virrankulutuksesta on kyllitssä televisioin takakannessa.                       |   |

|          |  |  |  |
|----------|--|--|--|
| <b>A</b> | Természetes adatlap  | <b>C</b> Típusazonosító  | <b>G</b> Éves energiafogyasztás  |
| <b>B</b> | Beszállító   | <b>D</b> Energiahatékonysági osztály   | <b>H</b> Készenléti üzemi-működési energiafogyasztás   |
| <b>E</b> | Látható képfelbontás nagysága  | <b>E</b> Teljesítményfelvétel  | <b>I</b> Készenléti üzemi-működési energiafogyasztás   |
| <b>F</b> | Beépítéskor üzemi-működési energiafogyasztás   | <b>F</b> Kepernyőfelbontás   | <b>L</b> Amikor a TV-t a távirányítótól kikapcsolják, az é-nincs aktív funkció   |
| <b>K</b> | A televízió készülék nap 4 óráig üzemellett az é 365 napjára vetítve évente XYZ kWh mennyiségű energiát fogyaszt. A tényleges energiafogyasztás a készülék üzemeltetési módjától függ. | <b>K</b> Amikor a TV-t a távirányítótól kikapcsolják, az é-nincs aktív funkció   | <b>M</b> További információért a névelges energiafogyasztással kapcsolatban olvassa a TV hátulósó burkolatán található címkét. |
| <b>M</b> | További információért a névelges energiafogyasztással kapcsolatban olvassa a TV hátulósó burkolatán található címkét.  | <b>M</b> További információért a névelges energiafogyasztással kapcsolatban olvassa a TV hátulósó burkolatán található címkét. |  |

|          |   |   |   |
|----------|---|---|---|
| <b>A</b> | Informační list výrobku   | <b>C</b> Identifikační značka modelu  | <b>G</b> Roční spotřeba elektrické energie  |
| <b>B</b> | Dodavatel   | <b>D</b> Třída energetické účinnosti  | <b>H</b> Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu   |
| <b>E</b> | Viditelná úhlopříčná obrazovka  | <b>E</b> Rozlišení elektrické energie ve vypnutém stavu                               | <b>I</b> Spotřeba elektrické energie ve vypnutém stavu  |
| <b>F</b> | Spotřeba elektrické energie v zapnutém stavu  | <b>F</b> Rozlišení obrazovky  | <b>L</b> Spotřeba elektrické energie XYZ kWh za rok vychází ze spotřeby elektrické energie televizní příjmače, který je provozu 4 hodiny denně po dobu 365 dní. Skutečná spotřeba elektrické energie závisí na způsobu použití televizního přijímače. |
| <b>K</b> | Spotřeba elektrické energie XYZ kWh za rok vychází ze spotřeby elektrické energie televizní příjmače, který je provozu 4 hodiny denně po dobu 365 dní. Skutečná spotřeba elektrické energie závisí na způsobu použití televizního příjmače. | <b>K</b> Když je televizor vypnutý dálkovým ovladačem a není aktivní žádná funkce.    | <b>M</b> Informace o jmenovitém příkonu najdete na štítku na zadním krytu televizoru.   |
| <b>M</b> | Informace o jmenovitém příkonu najdete na štítku na zadním krytu televizoru.  | <b>M</b> Informace o jmenovitém příkonu najdete na štítku na zadním krytu televizoru. |   |

|                        |   |  |
|------------------------|---|--|
| <b>Dansk</b>           | <b>A</b> Datablad<br><b>B</b> Leverandør<br><b>C</b> Syntlig skærmdisagion<br><b>E</b> Effektorbruger i tændt tilstand<br><b>F</b> Effektorbruger i slukket tilstand<br><b>G</b> Skærmplesning<br><b>K</b> Energi forbrug: XYZ kWh om året, beregnet som fjernsynets effektforsbrug, hvis det er tændt 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske effektforsbrug vil være på, hvordan fjernsynet bruges.<br><b>L</b> når fjernsynet er slukket med fjernbetjeningen og ingen funktioner er aktive<br><b>M</b> For oplysninger om nominelt strømforbrug henvises til mærkaten på fjernsynets bagekabinetgængning.   | <b>G</b> Aktigt effektforsbrug<br><b>H</b> Effektorbruger i standbytilstand<br><b>I</b> Effektorbruger i slukket tilstand<br><b>J</b> Skærmplesning<br><b>K</b> Energi forbrug: XYZ kWh om år, beregnet som fjernsynets effektforsbrug, hvis det er tændt 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske effektforsbrug vil være på, hvordan fjernsynet bruges.<br><b>L</b> når fjernsynet er slukket med fjernbetjeningen og ingen funktioner er aktive<br><b>M</b> For oplysninger om nominelt strømforbrug henvises til mærkaten på fjernsynets bagekabinetgængning.   |
| <b>Български</b>       | <b>A</b> Продуктов фиш<br><b>B</b> Доставач<br><b>C</b> Видим диалог на екрана<br><b>E</b> Консултация на енергия XYZ kWh годишно, изчислена на базата на 4 работни часа дневно при 365 дни. Действително консумирана енергия ще зависи от начина на употреба на телевизора.<br><b>K</b> Колкото телевизорът е изключен от дистанционното управление и няма активна функция<br><b>L</b> За информация за номиналната консумация на енергия вижте етикета върху задния капак на телевизора.<br><b>M</b> За информация за номиналната консумация на енергия вижте етикета върху задния капак на телевизора.   | <b>G</b> Годинашна консумация на енергия<br><b>H</b> Консумация на енергия в режим „в готовност“<br><b>I</b> Консумация на енергия в режим „изключен“<br><b>J</b> Разделителна способност на екрана<br><b>K</b> Консумация на енергия XYZ kWh годишно, изчислена на базата на 4 работни часа дневно при 365 дни. Действително консумирана енергия ще зависи от начина на употреба на телевизора.<br><b>L</b> Колкото телевизорът е изключен от дистанционното управление и няма активна функция<br><b>M</b> За информация за номиналната консумация на енергия вижте етикета върху задния капак на телевизора.                         |
| <b>Română</b>          | <b>A</b> Fișa produsului<br><b>C</b> Referință model<br><b>D</b> Fișa de eficiență energetică<br><b>E</b> Diagonala vizibilă a ecranului<br><b>F</b> Puterea consumată în modul standby<br><b>G</b> Puterea consumată în modul activ<br><b>H</b> Puterea consumată în modul de funcționare<br><b>I</b> Rezoluție ecran<br><b>K</b> Consumul de energie de XYZ kWh pe an, pe baza puterii consumate de aparatul TV atunci când este în funcțiune ore pe zi timp de 365 de zile; consumul real de energie depinde de condițiile de utilizare a aparatului TV.<br><b>L</b> Când televizorul este oprit cu telecomanda și nu este activă nicio funcție<br><b>M</b> Pentru informații privind consumul nominal de energie, consultați eticheta de pe capacul posterior al televizorului.   | <b>G</b> Consumul anual de energie<br><b>H</b> Puterea consumată în modul standby<br><b>I</b> Puterea consumată în modul oprit<br><b>J</b> Rezoluție ecran<br><b>K</b> Consumul de energie de XYZ kWh pe an, pe baza puterii consumate de aparatul TV atunci când este în funcțiune ore pe zi timp de 365 de zile; consumul real de energie depinde de condițiile de utilizare a aparatului TV.<br><b>L</b> Când televizorul este oprit cu telecomanda și nu este activă nicio funcție<br><b>M</b> Pentru informații privind consumul nominal de energie, consultați eticheta de pe capacul posterior al televizorului.                |
| <b>Latviešu valoda</b> | <b>A</b> Produkta speciālā zīme<br><b>B</b> Piegādātājs<br><b>C</b> Ekрана redzamsā daļas izmērs pa diagonāli<br><b>E</b> Enerģijas patēriņš XYZ kWh gadā, ņemot vērā televizora elektroenerģijas patēriņu, darbojoties 365 dienās, četrās stundās dienā. Faktiskais enerģijas patēriņš bus atkarīgs no tā, kā televizors tiks izmantots.<br><b>L</b> Kad televizors ir izslēgts ar tālruni, faktiskais enerģijas patēriņš bus atkarīgs no tā, kā televizors ir izslēgts.<br><b>M</b> Nominālais strāvas patēriņš norādīts etiķetē televizora korpusa aizmugurē.  | <b>G</b> Ikgadējais enerģijas patēriņš<br><b>H</b> Gatavības režīma elektroenerģijas patēriņš<br><b>I</b> Izslēgta režīma elektroenerģijas patēriņš<br><b>J</b> Ekрана izšķirtspēja<br><b>K</b> Enerģijas patēriņš XYZ kWh gadā, ņemot vērā televizora elektroenerģijas patēriņu, darbojoties 365 dienās, četrās stundās dienā. Faktiskais enerģijas patēriņš bus atkarīgs no tā, kā televizors tiks izmantots.<br><b>L</b> Kad televizors ir izslēgts ar tālruni, faktiskais enerģijas patēriņš bus atkarīgs no tā, kā televizors ir izslēgts.<br><b>M</b> Nominālais strāvas patēriņš norādīts etiķetē televizora korpusa aizmugurē. |
| <b>Polski</b>          | <b>A</b> Karta produktu<br><b>B</b> Dostawca<br><b>C</b> Przekątna widzialnego ekranu<br><b>E</b> Zużycie energii w trybie włączania<br><b>F</b> Zużycie energii XYZ kWh/rok na podstawie zużycia energii przez telewizor działający 4 godziny dziennie przez 365 dni. Rzeczywiste zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.<br><b>L</b> Wyłączenie telewizora za pomocą pilota i brak aktywności funkcji.<br><b>M</b> Informacje na temat znamionowego poboru mocy znajdują się na etykiecie na tyłnej obudowie telewizora.  | <b>G</b> Roczne zużycie energii<br><b>H</b> Klasa efektywności energetycznej<br><b>I</b> Klasa efektywności energetycznej<br><b>J</b> Przekątna widzialnego ekranu<br><b>K</b> Zużycie energii w trybie włączania<br><b>L</b> Wyłączenie energii XYZ kWh/rok na podstawie zużycia energii przez telewizor działający 4 godziny dziennie przez 365 dni. Rzeczywiste zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.<br><b>M</b> Informacje na temat znamionowego poboru mocy znajdują się na etykiecie na tyłnej obudowie telewizora.   |
| <b>Srpski</b>          | <b>A</b> Lista sa podacima za proizvod<br><b>B</b> Dobavljač<br><b>C</b> Vidljiva veličina ekrana (dijagonala)<br><b>E</b> Prosječna potrošnja u režimu uključenog napajanja<br><b>F</b> Potrošnja u režimu isključenog napajanja<br><b>G</b> Godišnja potrošnja struje<br><b>H</b> Klasa energetske efikasnosti<br><b>I</b> Potrošnja struje u stanju pripravnosti<br><b>J</b> Potrošnja u režimu isključenog napajanja<br><b>K</b> Potrošnja struje od XYZ kWh na godišnjem nivou zasnovana je na potrošnji televizora koji je uključen 4 sata dnevno 365 dana godišnje. Stvarna potrošnja struje zavisiće o načinu korišćenja televizora.<br><b>L</b> Kada je televizor isključen pomoću daljinskog upravljača i kada nije aktivna nijedna funkcija informacije o nazivnoj potrošnji struje potražite na nalepnici na poleđini televizora. | <b>G</b> Godišnja potrošnja struje<br><b>H</b> Klasa energetske efikasnosti<br><b>I</b> Potrošnja struje u stanju pripravnosti<br><b>J</b> Potrošnja u režimu isključenog napajanja<br><b>K</b> Potrošnja struje od XYZ kWh na godišnjem nivou zasnovana je na potrošnji televizora koji je uključen 4 sata dnevno 365 dana godišnje. Stvarna potrošnja struje zavisiće o načinu korišćenja televizora.<br><b>L</b> Kada je televizor isključen pomoću daljinskog upravljača i kada nije aktivna nijedna funkcija informacije o nazivnoj potrošnji struje potražite na nalepnici na poleđini televizora.                               |

|                  |  |  |
|------------------|--|--|
| <b>Ελληνικά</b>  | <b>A</b> Δεκτί προϊόντος<br><b>B</b> Προμηθεύτης<br><b>C</b> Ορατή διαγώνιος οθόνης<br><b>E</b> Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση λειτουργίας<br><b>F</b> Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση εκτός λειτουργίας<br><b>G</b> Ανάλυση οθόνης<br><b>K</b> Κατανάλωση ισχύος XYZ kWh ανά έτος, με βάση την κατανάλωση ισχύος από την τηλεόραση λειτουργία ανά ημέρα επί 365 ημερών. Η πραγματική κατανάλωση ισχύος εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής.<br><b>L</b> Όταν η τηλεόραση είναι απενεργοποιημένη από το τηλεελεγκτήριο και δεν υπάρχουν ενεργές λειτουργίες για τις πληροφορίες, ανατρέξτε στην ετικέτα στο πίσω κάλυμμα της τηλεόρασης.<br><b>M</b> Για τις πληροφορίες, ανατρέξτε στην ετικέτα στο πίσω κάλυμμα της τηλεόρασης. | <b>G</b> Ετήσια κατανάλωση ενέργειας<br><b>H</b> Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής<br><b>I</b> Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση εκτός λειτουργίας<br><b>J</b> Ανάλυση οθόνης<br><b>K</b> Κατανάλωση ισχύος XYZ kWh ανά έτος, με βάση την κατανάλωση ισχύος από την τηλεόραση λειτουργία ανά ημέρα επί 365 ημερών. Η πραγματική κατανάλωση ισχύος εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής.<br><b>L</b> Όταν η τηλεόραση είναι απενεργοποιημένη από το τηλεελεγκτήριο και δεν υπάρχουν ενεργές λειτουργίες για τις πληροφορίες, ανατρέξτε στην ετικέτα στο πίσω κάλυμμα της τηλεόρασης.<br><b>M</b> Για τις πληροφορίες, ανατρέξτε στην ετικέτα στο πίσω κάλυμμα της τηλεόρασης. |
| <b>Türkçe</b>    | <b>A</b> Ürün fişi<br><b>B</b> Tedarikçi<br><b>C</b> Görülebilir ekran köşegeni<br><b>E</b> Aktif moda güç tüketimi<br><b>F</b> 365 gün boyunca gündüz 4 saat çalışan televizyondan tüketildiği güç, referans almarak yilda XYZ kWh enerji tüketimi. Güncel enerji tüketimi televizyondan nasıl kullanıldığına bağlı olacaktır.<br><b>M</b> Televizyon uzaktan kumanda ile kapatıldığında ve aktif fonksiyon yokken  | <b>G</b> Model No<br><b>H</b> Yıllık enerji tüketimi<br><b>I</b> Beklemede güç tüketimi<br><b>J</b> Kapalı moda güç tüketimi<br><b>K</b> 365 gün boyunca gündüz 4 saat çalışan televizyondan tüketildiği güç, referans almarak yilda XYZ kWh enerji tüketimi. Güncel enerji tüketimi televizyondan nasıl kullanıldığına bağlı olacaktır.<br><b>M</b> Televizyon uzaktan kumanda ile kapatıldığında ve aktif fonksiyon yokken   |
| <b>Hrvatski</b>  | <b>A</b> Podatkovni list proizvod<br><b>B</b> Dobavljač<br><b>C</b> Dijagonala vidljivog zaslona<br><b>E</b> Utrošak energije pri uključenosti<br><b>F</b> Utrošak energije iznosi XYZ kWh godišnje na temelju utroška energije televizora koji radi četiri sata dnevno 365 dana u godini. Stvarni utrošak energije ovisit će o tome kako se upotrebljava televizor.<br><b>L</b> kada se televizor isključi daljinskim upravljačem i nijedna funkcija nije aktivna<br><b>M</b> Za informacije o nazivnoj snazi pogledajte naljepnicu na stražnjem pokrovu televizora.  | <b>G</b> Godišnji utrošak energije<br><b>H</b> Utrošak energije u pripravnosti<br><b>I</b> Utrošak energije pri isključenosti<br><b>J</b> Različito zaslon<br><b>K</b> Utrošak energije iznosi XYZ kWh godišnje na temelju utroška energije televizora koji radi četiri sata dnevno 365 dana u godini. Stvarni utrošak energije ovisit će o tome kako se upotrebljava televizor.<br><b>L</b> kada se televizor isključi daljinskim upravljačem i nijedna funkcija nije aktivna<br><b>M</b> Za informacije o nazivnoj snazi pogledajte naljepnicu na stražnjem pokrovu televizora.  |
| <b>Slovensky</b> | <b>A</b> Opis výrobku<br><b>B</b> Dodávateľ<br><b>C</b> Viditeľná dĺžka obrazovky<br><b>E</b> Spotreba elektrickej energie v režime zapnutia<br><b>F</b> Spotreba elektrickej energie XYZ kWh za rok na základe spotreby elektrickej energie televizora, ktorý je v činnosti 4 hodiny denne počas 365 dní. Skutočná spotreba energie závisí od toho, ako sa televizor používa.<br><b>L</b> keď je televizor vypnutý diaľkovým ovládačom a nie je aktivná žiadna funkcia<br><b>M</b> Údaje o menovitom príkone sú uvedené na štítku na zadnom kryte televizora.   | <b>G</b> Ročná spotreba elektrickej energie<br><b>H</b> Spotreba elektrickej energie v ponorovostnom režime<br><b>I</b> Spotreba elektrickej energie v režime vypnutia<br><b>J</b> Rozlísenie obrazovky<br><b>K</b> Spotreba elektrickej energie v režime zapnutia<br><b>L</b> keď je televizor vypnutý diaľkovým ovládačom a nie je aktivna žiadna funkcia<br><b>M</b> Údaje o menovitom príkone sú uvedené na štítku na zadnom kryte televizora.   |
| <b>Eesti</b>     | <b>A</b> Toote kirjeldus<br><b>B</b> tarnija<br><b>C</b> Ekraani nähtava osa diagonaal<br><b>E</b> Sisselülitatud seisundil elektritarbimine<br><b>F</b> Energiatarbimine XYZ kWh aastas, eeldades et televisori töötab nelj tundi päevas ja 365 päeva aastas. Tegelik energiatarbimine olemas televisori kasutusviisist.<br><b>L</b> kui teler on kaugtühmituspuldiga välja lülitatud ning ükski funktsioon ei tööta.<br><b>M</b> Nimi võimsustarbe alase teabe leiate teleri tagakattel olevalt siidilt.   | <b>G</b> Aastane energiatarbimine<br><b>H</b> Ooteseisundil elektritarbimine<br><b>I</b> Välja lülitatud seisundil elektritarbimine<br><b>J</b> Ekraani resolutsioon<br><b>K</b> Energiatarbimine XYZ kWh aastas, eeldades et televisori töötab nelj tundi päevas ja 365 päeva aastas. Tegelik energiatarbimine olemas televisori kasutusviisist.<br><b>L</b> kui teler on kaugtühmituspuldiga välja lülitatud ning ükski funktsioon ei tööta.<br><b>M</b> Nimi võimsustarbe alase teabe leiate teleri tagakattel olevalt siidilt.   |