

A Product fiche

B Supplier		Panasonic Corporation		
C Model ID		TX-50AX802B	TX-58AX802B	TX-65AX802B
D Energy efficiency class		B	B	B
E Visible screen size (diagonal)		126 cm / 50 inches	146 cm / 58 inches	164 cm / 65 inches
F On mode average power consumption		138 W	182 W	226 W
G Annual energy consumption ^{*1}		191 kWh	252 kWh	313 kWh
H Standby power consumption ^{*2}		0.20 W	0.20 W	0.20 W
I Off mode power consumption		0.20 W	0.20 W	0.20 W
J Screen resolution		3 840 (W) × 2 160 (H)	3 840 (W) × 2 160 (H)	3 840 (W) × 2 160 (H)

K *1: Energy consumption XYZ kWh per year, based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days. The actual energy consumption will depend on how the television is used.

L *2: when the TV is turned off with the remote control and no function is active

M For the information of rated power consumption, refer to the label on the TV back cover.

Deutsch	A Produktdatenblatt	C Modellkennung	G Jährlicher Energieverbrauch
	B Lieferanten	D Energieeffizienzklasse	H Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand
	E Sichtbare Bildschirmdiagonale	I Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	J Bildschirmauflösung
	F Leistungsaufnahme im Ein-Zustand		
	K Energieverbrauch XYZ kWh/Jahr, auf der Grundlage eines täglich vierstündigen Betriebs des Fernsehgerätes an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgerätes ab.		
	L wenn der Fernseher mit der Fernbedienung ausgeschaltet wird und keine Funktion aktiviert ist		
Nederlands	A Productkaart	C Typeaanduiding	G Jaarlijks energieverbruik
	B Leverancier	D Energie-efficiëntieklasse	H Elektriciteitsverbruik in de slaapstand
	E Zichtbare scherm diagonaal	I Elektriciteitsverbruik in de uitstand	J Schermresolutie
	F Elektriciteitsverbruik in de gebruikstand		
	K Energieverbruik XYZ kWh per jaar, gebaseerd op het elektriciteitsverbruik van de televisie wanneer deze gedurende 365 dagen 4 uur per dag aanstaat. Het feitelijke energieverbruik is afhankelijk van de manier waarop de televisie wordt gebruikt.		
	L Als de tv is uitgeschakeld met de afstandsbediening en er geen functies actief zijn		
Italiano	A Scheda prodotto	C Identificatore del modello	G Consumo annuo di energia
	B Fornitore	D Classe di efficienza energetica	H Consumo di energia in modo stand-by
	E Diagonale dello schermo visibile	I Consumo di energia in modo spento	J Risoluzione dello schermo
	F Consumo di energia in modo acceso		
	K Consumo di energia XYZ kWh/anno calcolato sulla base del consumo di un televisore in funzione per 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo effettivo di energia dipende dall'utilizzo reale del televisore.		
	L quando il televisore viene spento con il telecomando e non sono attive funzioni		
Français	A Fiche produit	C Référence du modèle	G Consommation d'énergie annuelle
	B Fournisseur	D Classe d'efficacité énergétique	H Consommation électrique en mode veille
	E Diagonale d'écran visible	I Consommation électrique en mode arrêt	J Résolution de l'écran
	F Consommation électrique en mode marche		
	K Consommation d'énergie de "XYZ" kWh par an, sur la base de la consommation électrique d'un téléviseur fonctionnant quatre heures par jour pendant trois cent soixante-cinq jours. La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation du téléviseur.		
	L lorsque le téléviseur est éteint à l'aide de la télécommande et qu'aucune fonction n'est active.		

Español	A Ficha de producto	C Identificador del modelo	G Consumo de energía anual
	B Proveedor	D Clase de eficiencia energética	H Consumo de electricidad en espera
	E Diagonal visible de la pantalla	I Consumo de electricidad en modo apagado	J Resolución de la pantalla
	F Consumo de electricidad en modo encendido		
	K Consumo de energía: XYZ kWh al año, suponiendo cuatro horas de funcionamiento diario durante 365 días. El consumo efectivo dependerá de las condiciones reales de uso de la televisión.		
	L cuando el TV se apaga con el mando a distancia y no existe ninguna función activa		
Svenska	A Informationsblad	C Modellbeteckning	G Årlig energiförbrukning
	B Leverantör	D Energieffektivitetsklass	H Effektförbrukning i standbyläge
	E Synligt skärmdiagonal	I Effektförbrukning i frånläge	J Skärmapplösning
	F Effektförbrukning i påläge		
	K Energiförbrukning XYZ kWh per år, beräknad utifrån effektförbrukningen för en tv-mottagare som används fyra timmar per dygn under 365 dygn. Den faktiska energiförbrukningen kommer att bero på hur tv-mottagaren används.		
	L när TV:n är avslagen via fjärrkontrollen och ingen funktion är aktiv		
Norisk	A Produktinfo	C Modell-ID	G Årlig energiforbruk
	B Leverandør	D Energieffektivitetsklasse	H Strømforbruk i standby
	E Synlig skjerm-diagonal	I Strømforbruk i off-modus	J Skjermoppløsning
	F Strømforbruk i på-modus		
	K Energiforbruk XYZ kWh per år, strømforkruket er basert på bruk av TV-en for 4 timer per dag for 365 dager. Det faktiske energiforbruket vil være avhengig av hvordan TV-en brukes.		
	L når TV-en er skrudd av med fjernkontrollen og ingen funksjon er aktiv		
Suomi	A Tuoteseloste	C Mallitunniste	G Vuotuinen energiankulutus
	B Tavarantoimittaja	D Energiatohokkuusluokka	H Valmiustilan energiankulutus
	E Näkyvässä olevan kuvapinnan lävistäjä	I Tehonkulutus pois päältä -tilassa	J Kuvaruudun resoluutio
	F Tehonkulutus päälle kytkettyinä -tilassa		
	K Energiankulutus XYZ kWh:aa vuodessa, kun oletetaan, että televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käyttötavasta.		
	L Kun TV on sammutettu kaukosäätimestä ja mikään toiminto ei ole käytössä		



TQB0E2419

Lietuvių k.	A Gaminių kortelė	C Modelio identifikatoriaus	G Metinis energijos sunaudojimas
	B Tiekėjas	D Energijos efektyvumo klasė	H Energijos sunaudojimas budėjimo režimu
	E Matoma ekrano įstrižainė	I Energijos sunaudojimas išjungus gaminį	J Ekrano skiriamoji geba
	K XYZ kWh energijos sunaudojimas įjungus gaminį		
	XYZ kWh energijos sunaudojimas per metus nurodomas atsižvelgus į tai, kiek energijos sunaudojama televizoriai veikiant 4 valandas per dieną 365 dienas iš eilės. Faktinį energijos sunaudojimą lems tai, kiek laiko bus naudojamas televizorius.		
Português	L Išjungus televizorių nuotoliniu valdymo įrenginiu, kai neveikia jokia funkcija		
	M Informacija apie vardinį energijos suvartojimą žr. etiketėje ant televizoriaus galinio gaubto.		
	A Ficha de produto	C Identificador de modelo	G Consumo de energia anual
	B Fornecedor	D Classe de eficiência energética	H Consumo, em termos de potência, em estado de vigília
	E Diagonal visível do ecrã	I Consumo, em termos de potência, em estado de desactivação	J Resolução do ecrã
Dansk	F Consumo, em termos de potência, no estado activo		
	K Consumo de energia de XYZ kWh por ano, baseado no consumo, em termos de potência, do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia real dependerá do modo como o televisor é utilizado.		
	L Quando o televisor é desligado com o telecomando e quando não está activada qualquer função		
	M Para obter informações sobre o consumo de potência nominal, consulte a etiqueta na tampa traseira do televisor.		
	A Datablad	C Modelidentifikation	G Årligt energiforbrug
Български	B Leverandør	D Energieffektivitetsklasse	H Effektforbruget i standbystilstand
	E Synlig skærmdiagonal	I Effektforbruget i slukket tilstand	J Skærmopløsning
	F Effektforbruget i tændt tilstand		
	K Energiforbrug: XYZ kWh om året, beregnet som fjernsynets effektforbrug, hvis det er tændt 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil bero på, hvordan fjernsynet bruges.		
	L når fjernsynet er slukket med fjernbetjeningen og ingen funktioner er aktive		
Română	M For oplysninger om nominelt strømforbrug henvises til mærkaten på fjernsynets bagbeklædning.		
	A Продуктов фиш	C Идентификатор на модела	G Годиниша консумация на енергия
	B Доставчик	D Клас на енергийна ефективност	H Консумация на енергия в режим „в готовност“
	E Видим диагонал на екрана	I Консумация на енергия в режим „изключен“	J Разделителна способност на екрана
	F Консумация на енергия в режим „включен“		
Latviešu valoda	K Консумация на енергия XYZ kWh годишню, изчислена на базата на 4 работни часа дневно при 365 дни. Действительно консумираната енергия ще зависи от начина на употреба на телевизора.		
	L когато телевизорът е изключен от дистанционното управление и няма активна функция		
	M За информация за номиналната консумация на енергия вижте етикета върху задния капак на телевизора.		
	A Fișa produsului	C Referință model	G Consumul anual de energie
	B Furnizor	D Clasa de eficiență energetică	H Puterea consumată în modul standby
Polski	E Diagonalna widzialna ekranu	I Puterea konsumatą w moduł oprit	J Rozdzielczość ekranu
	F Puterea consumată în modul activ		
	K Consumul de energie de XYZ kWh pe an, pe baza puterii consumate de aparatul TV atunci când este în funcțiune 4 ore pe zi timp de 365 de zile; consumul real de energie depinde de condițiile de utilizare a aparatului TV.		
	L când televizorul este oprit cu telecomanda și nu este activă nicio funcție		
	M Pentru informații privind consumul nominal de energie, consultați eticheta de pe capacul posterior al televizorului.		
Čeština	A Produkta speciālā zīme	C Modeļa identifikators	G Ikgadējais enerģijas patēriņš
	B Piegādātājs	D Energoefektivitātes klase	H Gatavības režīma elektroenerģijas patēriņš
	E Ekрана redzamās daļas izmērs pa diagonāli	I Izslēgtā režīma elektroenerģijas patēriņš	J Izslēgtā režīma elektroenerģijas patēriņš
	F Aktīvā režīma elektroenerģijas patēriņš		
	K Enerģijas patēriņš XYZ kWh gadā, ņemot vērā televizora elektroenerģijas patēriņu, darbojoties 365 dienas, četras stundas dienā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no tā, kā televizors tiks izmantots.		
Slovensky	L kad televizors ir izslēgts ar tālvaldības pultī un nedarbojas neviena funkcija		
	M Nominālais strāvas patēriņš norādīts etiketē televizora korpusa aizmugurē.		
	A Karta produktu	C Identifikator modelu	G Roczne zużycie energii
	B Dostawca	D Klasa efektywności energetycznej	H Zużycie energii w trybie czuwania
	E Przekątna widzialna ekranu	I Zużycie energii w trybie wyłączenia	J Rozdzielczość ekranu
Eesti	F Zużycie energii w trybie włączenia		
	K Zużycie energii XYZ kWh/rok na podstawie zużycia energii przez telewizor działający 4 godziny dziennie przez 365 dni. Rzeczywiste zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.		
	L Wyłączenie telewizora za pomocą pilota i brak aktywnych funkcji.		
	M Informacje na temat znamionowego poboru mocy znajdują się na etykiecie na tylnej obudowie telewizora.		

Magyar	A Termékismertető adatlap	C Tipusazonosítási	G Éves energiaszükséglet
	B Beszállító	D Energiahatékonysági osztály	H Készenléti üzemdobbeli energiafogyasztás
	E Látható képátol nagysága	I Kikapcsolás üzembőlbeli energiafogyasztás	J Képernyőfelbontás
	F Bekapcsolás üzembőlbeli energiafogyasztás		
	K A televíziókészülék napi 4 órá s üz em mellett az év 365 napjára vetítve évente XYZ kWh mennyiségű energiát fogyaszt. A tényleges energiafogyasztás a készülék üzemeltetési módjától függ.		
Česky	L Amikor a TV-t a távirányítóval kapcsolják ki, és nincs aktív funkció		
	M További információért a névleges energiafogyasztással kapcsolatban olvassa el a TV hátulsó burkolatán található címkét.		
	A Informační list výrobku	C Identifikační značka modelu	G Roční spotřeba elektrické energie
	B Dodavatel	D Třída energetické účinnosti	H Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu
	E Viditelná úhlopříčka obrazovky	I Spotřeba elektrické energie ve vypnutém stavu	J Rozlišení obrazovky
Ελληνικά	F Spotřeba elektrické energie v zapnutém stavu		
	K Spotřeba elektrické energie XYZ kWh za rok vycházející ze spotřeby elektrické energie televizoru přijímače, který je v provozu 4 hodiny denně po dobu 365 dní. Skutečná spotřeba elektrické energie závisí na způsobu použití televizního přijímače.		
	L Když je televizor vypnutý dálkovým ovladačem a není aktivní žádná funkce.		
	M Informace o jmenovitém příkonu najdete na štítku na zadním krytu televizoru.		
	A Δελτίο προϊόντος	C Αναγνωριστικό μοντέλου	G Ετήσια κατανάλωση ενέργειας
Türkçe	B Prolunhetici	D Tazih enerjiyeaikiş aoduşos	H Katanálawş iiahouş se katátasatş anaamóniş
	E Orotih diaiaóniş obdóniş	I Katanálawş iiahouş se katátasatş ekotş leiaourias	J Analúwş obdóniş
	K Katanálawş iiahouş se katátasatş leiaourias		
	F Katanálawş enérgeias XYZ kWh ana étos, me řáşon την katanálawş iiahouş aotş την tñleórasa την tetráwron leiaouria ana hñméra epi 365 hñmères. H pragmatiki katanálawş enérgeias eiařtátaí aotş ton tñpo khrişis tñs souiseiř.		
	L ótan h tñleórasa eiaí ana aiaenergoioiñmèní aotş ton tñleiaerisisthron kai den upáwron enenérgeş leiaourias		
Hrvatski	M Για τις πληροφορίες ονομαστικής κατανάλωσης ισχύος, ανατρέξτε στην ετικετα στο πίσω κάλυμμα της τηλεόρασης.		
	A Ürün fişisi	C Model No	G Yıllık enerji tüketimi
	B Tedarikçi	D Enerji verimlilik sınıfı	H Beklemede güç tüketimi
	E Görülebilir ekran köşegeni	I Kapalı modda güç tüketimi	J Ekran çözünürlüğü
	F Açık modda güç tüketimi		
Slovenščina	K 365 dni boyunca günde 4 saat çalışan televizyonun tükettiği güç referans alınarak yılda XYZ kWh enerji tüketimi. Güncel enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığına bağlı olacaktır.		
	L Televizyon uzaktan kumanda ile kapatıldığında ve aktif fonksiyon yokken		
	M Nominal güç tüketim bilgisi için televizyonun arka kapağındaki etikete bakın.		
	A Podatkovni list proizvoda	C ID modela	G Godišnji utrošak energije
	B Dobavljač	D Hrađea energetske ućinkovitosti	H Utrošak energije u pripravnosti
Slovenščina	E Dijagonalna vidljivog zaslona	I Puterea consumată în modul oprit	J Utrošak energije pri isključenosti
	F Utrošaka energije pri uključenosti		
	K Utrošak energije iznosi XYZ kWh godišnje na temelju utroška energije televizora koji radi četiri sata dnevno 365 dana u godini. Stvarni utrošak energije ovisit će o tome kako se upotrebljava televizor.		
	L kada se televizor isključi daljinskim upravljačem i nijedna funkcija nije aktivna		
	M Za informacije o nazivnoj snazi pogledajte naljepnicu na stražnjem pokrovu televizora.		
Slovenščina	A Opis výrobku	C Identifikačný znak modelu	G Ročná spotřeba elektrické energie
	B Dodávateľ	D Trieda energetickej efektívnosti	H Spotřeba elektrické energie v pohotovostnom režime
	E Úhlopriečka viditeľnej časti obrazovky	I Spotřeba elektrické energie v režime vypnutia	J Rozlišení obrazovky
	F Spotřeba elektrické energie v režime zapnutia		
	K Spotřeba elektrické energie XYZ kWh za rok na základe spotřeby elektrické energie televizora, ktorý je v činnosti 4 hodiny denne počas 365 dní. Skutočná spotřeba elektrické energie závisí od toho, ako sa televizor používa.		
Eesti	L keď je televizor vypnutý diaľkovým ovládačom a nie je aktivna žiadna funkcia		
	M Údaje o menovitom príkone sú uvedené na štítku na zadnom kryte televizora.		
	A Toote kirjeldus	C Mudelitähis	G Aastane energiatarbimine
	B tarnija	D Energiatõhususe klass	H Ooteseisundi elektritarbimine
	E Ekraani nähtava osa diagonaal	I Väljalülitatud seisundi elektritarbimine	J Ekraani resolutsioon
Eesti	F Sisselülitatud seisundi elektritarbimine		
	K Energiatarbimine XYZ kWh aastas, eeldusel et televisoor töötaks neli tundi päevas ja 365 päeva aastas. Tegelik energiatarbimine oleneb televisoori kasutusviisist.		
	L kui teler on kaugjuhtimispuldiga välja lüüritud ning ükski funktsioon ei tööta.		
	M Nimivõimsustarbe alase teabe leiate teleri tagakattel olevalt sildilt.		